



Uživatelská příručka k LCD displeji pro kamery GoPro

Instalace / připojení ke kameře GoPro:

1. Opatrně vyjmeme kameru z vodotěsného krytu otevřením zadních dvířek (většinou pomocí protisměrné přezky).
2. Vezmeme displej a zezadu kamery jej nasadíme / zahákneme nejprve zprava přes okraj zadní strany kamery GoPro.
3. Na levé straně zadní části, displej opatrně zasuneme konektory do vhodné zdířky, tak aby ideálně dolehl ke kameře.
4. Displej se automaticky zapíná při spuštění kamery GoPro, na pravém okraji displeje jej lze tlačítkem opakovaně vypnout a zapnout.
5. Pro vložení kamery s displejem do vodotěsného krytu je potřeba mít speciální zadní dvířka nastavené o velikost displeje.
6. Výměna těchto zadních dvířek je jednoduchá. Původní zadní dvířka otevřeme do úhlu otvorů pantů ve spodní části obalu a tahem za jeden z rohů dvířek je vycvakneme. Následně stejně nasadíme nová větší stejným způsobem, ale nejprve obal zavřeme bez kamery a ponoříme jej do vody, jestli obal těsní. Pokud se neobjevují bublinky ani nevtéká voda dovnitř je obal připraven k užívání.
7. Vyjmutí / odpojení displeje z kamery GoPro provedeme stejným způsobem jako nasazení, ale v opačném pořadí. Nejprve displej zleva odpojíme od konektorů a následně zprava vyhákneme z okraje kamery.