



Uživatelská příručka k WiFi ovladači pro GoPro

Spárování / připojení ke ovladače kameře GoPro:

1. Zapněte kameru -> v nastavení zapnete WiFi -> WI-FI RC -> NEW
2. Kamera začne vyhledávat ovladač ke spárování
3. WiFi ovladač musí být vypnutý
4. Na ovladači podržíme červené vrchní tlačítko a k němu zmáčkne spodní napájecí
5. Ovladač se začne párovat s kamerou
6. Následně se zeptá, zda chceme připojit další kameru -> zvolíme NO
7. Poté se již na displeji ovladače začne zrcadlit displej kamery = **hotovo**
8. Vypnutí WiFi -> na kameře v nastavení WiFi zvolíme OFF